bimstep

Instrucción para uso de plug-ins

BS • AR

Acabado

El plug-in "Acabado" de locales no es sólo un plugin - es todo un proceso bim construido sobre la estructura algorítmica de las acciones, como resultado de las cuales podrás obtener eventualmente una lista de acabado de locales.

El algoritmo de trabajo es el siguiente:

En nuestro proyecto creamos tipos de paredes y losas, que usaremos con el plug-in para crear directamente los acabados.

Ajustamos todos los parámetros, y hay muchos, por lo que hay que tener paciencia, ¡pero el resultado vale completamente la pena!

Creamos el acabado, modelandolo con paredes y losas (suelos y techos).

Escribimos el número de habitación en los elementos de acabado con la ayuda del plug-in.

Escribimos la lista de habitaciones en los elementos de acabado con ayuda del plugin.

Escribimos los nombres de los zócalos en las habitaciones y ejecutamos el plug-in para calcular la longitud de los zócalos.

Mediante el plug-in correspondiente, creamos una lista de acabados de las habitaciones, ¡que se crea automáticamente!

¡Adelante!

1. Creamos en nuestro proyecto los tipos de paredes y losas, que usaremos para crear directamente el acabado.

Probablemente este sea el paso más fácil y sencillo, para este paso sólo tenemos que utilizar las herramientas estándar de Revit para crear tipos de paredes y suelos que usaremos para el acabado de las habitaciones en el futuro.

En otras palabras, creamos un determinado tipo, lo rellenamos con determinadas capas con materiales, asignamos la función de acabado para todas las capas y establecemos para cada capa su espesor y material. Ten en cuenta que el plug-in para la creación de acabados de habitaciones funciona para la construcción de techos con la familia de sistemas "Superposición ", por desgracia, no podemos utilizar techos aquí, :(



Cancelación

BS • AR

Español

Tendrás muchos más tipos, yo por ejemplo pongo algunos ejemplos.

Para todos los tipos de muros y losas en el parámetro "ADSK_Nombre corto" o en cualquier otro parámetro que se especifica en el siguiente paso (véase el punto 2 número de parámetro - 2) es necesario introducir en su valor ciertos valores Eiemplo:

- · para muros de hormigón armado hormigón armado martillado
- para ladrillo mampostería
- para placas de yeso, cartón yeso, etc.
- para acabado de muros introducir "Acabado de muros
- para paredes de acabado, con las que desees modelar el acabado de columnas, para poder mostrarlo en columnas separadas en la lista de acabados de habitaciones - introduce "Acabado de columnas".
- para el acabado de paredes, con el que quieras simular el acabado del espacio del techo, para visualizarlo en columnas separadas en la lista de acabados de la habitación - introduce "Acabado del espacio del techo".

2. Configuramos parámetros en plug-ins.

Vale la pena tener paciencia. Así que, vamos a repasar todo en orden: Nos dirigimos a la configuración del plug-in:



Abrimos aquí la pestaña y rellenamos todos los campos seleccionándolos en la lista desplegable. ¡Atención! Seguramente no tendrás en tu proyecto todos los parámetros de la lista de los que hay que seleccionar, así que para un ciclo completo y correcto de acciones en el acabado de locales -

añade estos parámetros Generales a tu proyecto, creándolos de antemano en tu ficha de parámetros generales o si tienes un especialista BIM - pide ayuda para configurarlos. Si tienes una pregunta: ¿cuáles son los parámetros comunes y cómo crearlos y añadirlos al proyecto? - te aconsejamos que tomes un curso básico de revit.

Personalización de los plug-ins AR		×
Acabado Tamaños Zócalos Cálculo Dinteles Aslamiento U Usar los parámetros BimStep recomendados 1 Selección de parámetros para elementos de acabado	s entreta de acabados de las habitaciones Selección de parámetros para registrar el número de habitación	
Seleccione el parlanto de las de elementos de acabado ADSK_Shot names acabado de pared acabado de pared acabado de las de las de las fuels mais acabado de las de las de las fuels mais acabado de las de las de las fuels mais acabado de las columas sobieccione el valor de las columas fuels acabado de las columas sobiectos de las columas acabado de las col	Seleccióne de parámeto para registrar el número de habitación en ES_Wal premise number	 Leyenda Parámetro de tipo Parámetro de instancia Categoría "Paredes Categoría "Losas Categoría "Locales" Parámetro de texto
Selectione dipatiente du na habitación para recogni una haja de habitaciones Mineroritombre del parametro del associativa de la selectiva Mineroritombre del parametro del associativa de la selectiva Mineroritombre del parametro del associativa de la selectiva Mineroritombre del parametro del associativa Mineroritombre del parametro del associativa de la selectiva Mineroritombre del parametro del associativa Mineroritombre del parametro del parametro del associativa Mineroritombre del parametro del parame	Seleccione el parámetro para registrar una hoja de habiteciones po [65_5Heet of noma for focon Seleccione el parámetro para registrar una hoja de habiteciones po [65_5Heet of noma for cellings (4) (4) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5) (5	 ↔ • Parámetro de longitud ♦ Rellenamos manualmente

1. Si te da pereza realizar la configuración y no existen requisitos sobre los parámetros, puedes hacer clic en la marca y el plug-in se encargará de configurarlo todo por sí mismo. Luego puede ir al apartado 3.

2. Parámetro de tipo de texto para las categorías de pared y losa 3-7 Selecciona los valores de los parámetros del capítulo 2.

8. Selecciona de qué parámetro de habitación vamos a tomar el valor del número

9. Parámetro de texto de la instancia para paredes para registrar el número de la habitación

10. Parámetro de texto de la instancia para pisos para registrar el número de habitación en pisos

11. Parámetro de texto de la instancia para pisos para registrar el número de habitación en techos

12. Parámetro de texto de la instancia para paredes para registrar la lista de habitaciones

13. Parámetro de texto de la instancia para forjados para registrar la lista de habitaciones en pisos

14. Parámetro de texto de instancia para suelos para registrar la lista de habitaciones en techos



15. Parámetro de texto de instancia para que los locales registren el nombre del zócalo

16. Parámetro de dimensión de la instancia del local para registrar la longitud del zócalo. Se contabiliza por el propio plug-in

17. Parámetro de texto de la instancia de locales para registrar la lista de locales, será rellenado por el plug-in



18. Parámetro de texto de instancia para la instancia de locales para registrar una lista de locales. Rellena el plug-in

19. Parámetro de texto de la instancia para habitaciones para registrar el área de las paredes. Rellena el plug-in

20. Parámetro de texto de la instancia para habitaciones para registrar la descripción de los acabados de las paredes. Rellena el plug-in

21. Parámetro de texto de la instancia para habitaciones para registrar la superficie de los techos. Rellena el plug-in

22. Parámetro de texto de la instancia para habitaciones para registrar la descripción del acabado de los techos. Rellena el plug-in

23. Parámetro de texto de instancia para paredes y losas para registrar descripción de acabado. Se rellena a mano

24. Marcamos la casilla si queremos que la lista de acabados de las habitaciones incluya también los suelos

25. Parámetro de tipo texto de la instancia para habitaciones para registrar la superficie del suelo. Rellena el plug-in

26. Parámetro de texto de la instancia de habitaciones para registrar la descripción de los acabados del suelo. Rellena el plug-in

27. Si quieres que el plug-in divida los acabados de las paredes en rugosos y acabados, marca la casilla
 28. Si quieres que el plug-in divida los acabados de techo en acabados rugosos y acabados, marca la casilla.

29. Si quieres que el plug-in divida el acabado del suelo en rugoso y acabado, marca la casilla.

30. Parámetro de tipo texto para paredes y losas para registrar la descripción del acabado. Debe rellenarse manualmente

31. Parámetro de tipo texto para paredes y forjados para registrar la descripción del acabado rugoso. Rellena el plug-in

32. Parámetro de texto de tipo para habitaciones para registrar el área de acabado de las paredes. Rellena el plug-in

33. Parámetro de texto de la instancia para habitaciones para registrar la descripción del acabado de las paredes. Rellena el plug-in

34. Parámetro de texto de la instancia para locales para registrar la superficie de los acabados rugosos de las paredes. Rellena el plug-in

35. Parámetro de texto de la instancia para locales para registrar la descripción de acabados de paredes rugosas. Rellena el plug-in

36. Marcar las casillas de verificación si queremos que en el enunciado aparezcan los acabados/negros de las paredes

37. Parámetro de instancia de texto para habitaciones para registrar el área de acabado del techo. Rellena el plug-in

38. Parámetro de instancia de texto para habitaciones para registrar la descripción del acabado del techo. Rellena el plugin

39. Parámetro de texto de la instancia para habitaciones para registrar el área de acabados de techo en bruto. Rellena el plugin

40. Parámetro de texto de la instancia para habitaciones para registrar la descripción del acabado rugoso de los techos. Rellena el plugin

41. Marcamos las casillas si queremos que en la declaración aparezca acabado de techo/acabado de techo negro

42. Parámetro de texto de instancia para habitaciones para registrar el área de acabado del suelo. Rellena el plug-in

BS • AP

43. Parámetro de texto de instancia para habitaciones para registrar una descripción del acabado del suelo. Se rellena el plug-in

44. Parámetro de texto de la instancia para locales para registrar la superficie de acabado rugoso del suelo. Se rellena el plug-in

45. Parámetro de texto de la instancia de locales para registrar la descripción del acabado del suelo rugoso. Se rellena el plug-in

46. Marcamos las casillas de verificación si queremos que en la declaración aparezca el acabado/negro de los suelos

47. Marque la casilla de verificación si queremos que la lista de acabados de los locales incluya también los acabados de las columnas, que se han modelado previamente como un tipo de pared independiente véase el punto 6.

48. Parámetro de texto de la instancia de habitaciones para registrar la superficie de acabado de las columnas. Se rellena el plug-in

49. Parámetro de texto de la instancia para habitaciones para registrar la descripción de los acabados de las columnas. Se rellena el plug-in

50. Marca la casilla de verificación si queremos que la lista de acabados de las habitaciones incluya también el acabado del espacio del techo, modelado de antemano como un tipo separado de paredes ver punto 7.

51. Parámetro de texto de la instancia para habitaciones para registrar la superficie del espacio del techo. Se rellena el plug-in

52. Parámetro de texto de la instancia para habitaciones para registrar la descripción del acabado del espacio del techo. Se rellena el plug-in

53. Especifica en "mm" el ancho de la columna que contendrá la descripción de los acabados

54. Especifica en "mm" el ancho de la columna que contendrá el área del acabado

3. Ahora puedes "estirar" el acabado utilizando el plug-in "Acabado de habitaciones".





- 1. Seleccionamos el formato de trabajo para seleccionar habitaciones.
- Todas las habitaciones de la vista (para trabajar con habitaciones del modelo actual)
- Todas las habitaciones del modelo
- Todas las habitaciones del nivel, es necesario además seleccionar el nivel.
- Especificamos de qué modelo es necesario tomar las habitaciones como datos iniciales. Hay dos opciones:
- Modelo actual
- Modelo vinculado. En este caso, además es necesario especificar un determinado modelo vinculado.
- Seleccionamos una etapa determinada. Puesto que puede haber varias etapas en el modelo y cada etapa tendrá su propio conjunto de habitaciones.
- 4. Después de todas las acciones anteriores en la ventana verás una lista de locales que se ajustan a las condiciones especificadas. En esta ventana tendrás que especificar qué habitaciones de esta lista quieres ejecutar el plug-in para formar el acabado.

Seleccione las habitaciones a tratar	
Seleccione el formato de trabajo	Sustituciones en el modelo actual
Todas las habitaciones a la vis	O Asignaciones en el modelo vinculado
O Todas las estancias del model	Seleccione enlace
O Todas las habitaciones en el n	Cosudan Tauan Camela Bastrian
×	Showdon Towers Sample Electrical
	Seleccione estado
	New Construction 3 ~
Seleccione los nombres de las hab	vitaciones que se van a recortar
Corridor Elevator Live/Work Unit Office Unit Residential Lobby Stair Studio Unit	Форма1
Two Story Studio Unit	
Seleccionar todo	5 Hecho

5. Hacemos clic en listo.

Se abre la siguiente ventana. En esta ventana definiremos qué tipo de acabado utilizaremos para las habitaciones que hemos seleccionado en el formulario anterior.

Este es el procedimiento paso a paso para rellenar el formulario

1. Precisamos la opción de obra: qué tipo de acabado vamos a construir. Se puede elegir: 1 pared o dos paredes en altura. Es necesario en los casos en los que, por ejemplo, hasta 2m va azulejo, y por encima encalado, etc.

2. Especificar qué tipo de acabado se debe establecer para un determinado tipo de pared terminada, es decir, especificar qué tipo vamos a terminar de hormigón armado, y qué tipo vamos a terminar de ladrillo, etc etc etc. En mi caso tengo 3 tipos de muros acabados

- 1. Concreto armado
- 2. Placas de yeso laminado
- 3. Mampostería de ladrillo

3. Especificamos la altura de las paredes. O marcamos que construiremos paredes desde el suelo y hasta el techo o a la altura del local.

4. En la lista desplegable elegimos exactamente qué tipo de pavimento tiraremos los suelos de las habitaciones

5. Especificamos el desfase del suelo respecto al nivel, por ejemplo, si tenemos una marca de suelo limpio físicamente por encima o por debajo del nivel en el que se encuentra la habitación

6. En el desplegable seleccionamos el tipo de techo con el que vamos a estirar los techos de las estancias.

7. Especificamos el desplazamiento del techo respecto al nivel.

8. Especificamos si la marca que fijamos en el punto anterior será la parte inferior o superior del techo. Una función muy útil para techos suspendidos





4. Escribimos el número de habitación en los elementos de acabado utilizando el complemento.

Ya hemos modelado el acabado. Ahora toca rellenar los parámetros. Lo primero que haremos será escribir los números de habitación en los elementos de acabado. Es laborioso hacerlo manualmente, así que utilizaremos el plug-in

File Architecture Structure Steel Systems Insert Annotate	Analyze Massing & Site Collaborate	View Manage Add-Ins BS+AR BS+
Cálculo Cálculo Borrar Estirar Acaba	ado Grabación del número Recopilación de	la hoja de Hoja Zócalos Disposición
de la insolación delapartamento habitaciones habitaciones dehabita	cione de habitación habitacio	nes deacabado de habitaciones
Hacemos clic en él v establecemos los aiust	es en el formulario que se	
abre.		Anotación de los números de locales x
1. Seleccionamos el formato de trabajo, a	partir del cual el	Formato de trabajo
elemento de acabado debe determina	el número de habitación:	Sustituciones en el modelo actual
Por habitaciones en el modelo actual		U
Por habitaciones en el modelo vincular	lo. En ese caso es	
necesario especificar desde qué conexi	ión	Seleccione enlace
2 Selecciona el estado en el que quieres	buscar los locales para los	Salassiana astada
elementos de acabado		New Construction
3 Selecciona la opción de conteo:		Seleccione la onción de conteo
Recuento para todo el obieto. En este o	aso se procesarán todos	Recuento para todo el objeto
los elementos de acabado del modelo		O Contar por planta
 Por planta Euncionará más rápido per 	o sólo se contarán los	Block 37 - Parapet 🗸 🗸
elementos de un determinado nivel se	leccionado	Contar paredes
4 Especifica mediante marcas qué eleme	ntos de acabado quieres	Contar suelos 4
recorrer y registra el número de la plar	nta.	Contar tecnos
5. Selecciona la vista 3D en la que el plugi	n buscará las	Contar acabado de techo
habitaciones. Asegúrate de que la vista	3D seleccionada está en	Seleccione la vista 3D para buscar babitaciones
el modelo y no hay nada oculto en ella.		(3D) 5 6
6. Hacemos clic en "Hecho".	×	Hecho
Pero ten en cuenta que el plug-in no	The room number is written in the finishing elements	
siempre puede procesar todas las		
paredes y suelos debido a la geometría	OK	
compleja, en este caso el plug-in no será	Properties	×
capaz de determinar a qué habitación	Basic Wall	
pertenece el elemento de acabado.	Finishing gypsum	Ť
Si todo está bien - entonces en el	Walls (1) Val	Edit Type
parámetro del elemento de acabado	Constraints	*
verás el número de la habitación por	Cross-Section Definition	ž
ejemplo.	Dimensions	*
En caso de que el plugin no hayas	Identity Data Phasing	*
podido establecer el número de	IFC Parameters	*
habitación, deberás establecerlo	Data BS Sheet of rooms for	*
manualmente, de lo contrario no podrás	BS_Wall premise number 302	
construir la lista de acabados de		
habitación correctamente.		

5. Escribimos la lista de habitaciones en los elementos de acabado utilizando el plug-in

Hemos registrado los números de habitación, el siguiente paso es registrar la lista de números de habitación separados por comas. Para ello, necesitamos ejecutar el siguiente plug-in "Recopilacion de la hoja de habitaciones".

Puedes omitir este paso si deseas recopilar una lista de acabados de habitaciones, no una lista de

File	Architecture	Structure	Steel Systems	Insert A	Innotate Ar	nalyze Massing & Site	Collaborate Vie	ew Mar	nage A	dd-Ins	BS • AR	BS • 0
	*			⊠‡						:	•	
	Cálculo	Cálculo	Borrar	Estirar	Acabado	Grabación del número	Recopilación de la	hoja de	Hoja	Zócalos	Disposio	ción
de la	a insolación	delapartamer	to habitaciones	habitaciones	dehabitacion	es de habitación	habitacione	is di	eacabado	>	de habita	ciones
Cálculo	del aislamiento	Trab	ijos con habitaci	ones			Acabado de habitad	ciones				
	Line altera					and the state of the second						

Haz clic en él y establece los ajustes en el formulario abierto.

- Especificar el formato de montaje: si vamos a grabar por niveles o por todo el objeto. Si es por nivel, en el parámetro para grabar la lista de habitaciones especificaremos todas las habitaciones con un determinado tipo de acabado dentro de un nivel, y si es para todo el objeto, pues dentro de todo el objeto, es decir, para todas las habitaciones del modelo.
- 2. Especificamos el estado o seleccionamos "Todas las fases
- 3. Si tienes varias secciones en el modelo y quieres que la lista de habitaciones se registre por sección, selecciona esta opción.
- 4. Especifica qué parámetro debe utilizar el plug-in para obtener el número de sección. Ten en cuenta que deberás rellenar este parámetro para que el plugin lo obtenga correctamente.
- 5. Especifica el carácter de división. De forma predeterminada es una coma.

Recopilación de la sheeta de espacios 🛛 🗴
Seleccione la opción de con: (a) Recoger en línes (b) Recoger por emplazamiento
Seleccione estado Todas las fases 2 Recoger por secciones 3
IIIEs recessirio que elacabado tenga este parámetro relienado!!! Seleccione el parámetro de sección
División de una sheeta de habitaciones . 56 Cancelación Hecho

6. Hacemos clic en hecho y en caso de finalización con éxito del plugin podemos ver el valor rellenado en el siguiente parámetro.

Properties	×
Basic Wall Finishing gypsum	-
Walls (1)	👻 🔠 Edit Type
Constraints	*
Cross-Section Definition	×
Structural	×
Dimensions	×
Identity Data	×
Phasing	×
IFC Parameters	*
Data	*
BS_Sheet of rooms for 301,302	
BS_Wall premise number 302	
	-

6. Escribimos los nombres de los zócalos de las habitaciones y ejecuta el plug-in para calcular la longitud del zócalo

Por lo tanto, hemos resuelto el acabado de paredes, suelos y techos, ahora queda por contar los zócalos. Para hacerlo, tienes que hacer lo siguiente:

1. En cada una de las habitaciones en el parámetro

encargado del nombre del zócalo, respectivamente, para

oner	su	nom	bre
	1007.01		

BS_Description of fine fi	-
BS_Description of fine fi	- []
BS_Description of floors	
BS_Description of roug	- []
BS_Description of roug	-
BS_Description of roug	- []
BS_Description of walls	
BS_Floors area	
RS Length of baseboard	0.0
BS_Name of the basebo	PVH
BS_Sheet of rooms	
BS_Sheet of rooms for b	
BS_Walls area	
Other	*
Ceiling Height	

2. Ejecutamos el plug-in de cálculo de la longitud del zócalo

File Architecture	Structure Ste	el Systems	Insert A	Annotate Ana	lyze Massing & Site	Collaborate V	'iew Manage	Add-Ins	BS • AR	BS • 0
*			⊠‡	\bigcirc			E		•	
Cálculo	Cálculo	Borrar	Estirar	Acabado	Grabación del número	Recopilación de la	a hoja de Ho	ja Zócalos	Disposio	zión
Cálculo del aislamiento	delapartamento Trabajo	s con habitaci	nabitaciones ones	denabitacione	s de nabitación	Acabado de habita	es deacai aciones	bad	de habitad	lones

Hacemos clic en él y establecemos los ajustes en el formulario abierto. 1. Especificar el formato de operación del plugin: por nivel o por todo el

objeto.

2. Si es por nivel, seleccionamos un nivel específico.

 Hacemos clic en la marca si deseas restar la anchura de las puertas.
 Hacemos clic en la casilla si deseas hacer una lista de habitaciones para cada nivel. En tal caso, los números de las habitaciones con este tipo de zócalo se introducirán en el parámetro especificado en los ajustes, separados por comas.

5. Marcamos la casilla de verificación si deseas especificar el valor "0" en las habitaciones en las que no haya zócalo.

Como consecuencia del procesamiento del plug-in obtenemos la siguiente situación al rellenar los parámetros de las habitaciones.

BS_Description of roug	-	
BS_Description of roug	-	
BS_Description of walls		
BS_Floors area		
BS_Length of baseboard	34945.7	
BS_Name of the basebo	PVH	
BS_Sheet of rooms		
BS_Sheet of rooms for b	204,301,302	
BS_Walls area		
Other		\$
Ceiling Height		

Placas de zócalo

Por todos los niveles

🗌 Restar la anchura de las puertas (3)

Poner a 0 para habitaciones sin zócalos 5

Hecho

Cancelació

🗌 sheeta de salas por niveles 🕢

Por niveles selecc

Nivel para el recuento

7. Creación de un inventario de los acabados de las habitaciones.

Llegamos al último paso para obtener la lista de acabados de las habitaciones Ejecutamos el plug-in



En la ventana que se abre, seleccionamos los ajustes. 1. Seleccionmos el formato de recuento: para todo el emplazamiento o por planta.

BS • AR

2. En caso de elegir el formato de trabajo por nivel - es necesario seleccionarlo.

 Si tienes un edificio de varias secciones y necesitas recoger la lista de acabados de las habitaciones para cada sección, haz clic en la marca, estableciendo así esta configuración.

4. Si finalmente vas a recoger sección por sección, a continuación, para trabajar, selecciona el parámetro que será responsable de la definición del plug-in de tal o cual sección en las habitaciones y acabados. Ten en cuenta que debes rellenar este parámetro antes de iniciar el plug-in para que éste funcione correctamente.

sheeta de acabados de las habitaciones	x
Seleccione la opción de construcción Casambiar para todo el englazamiento Besambiar por tala (Seleccione el mide Seleccione el mide Seleccione el mide Seleccione el parámetro de sección Seleccione el parámetro de sección Seleccione el parámetro de sección Seleccione el parámetro de sección Seleccione el noto del parámetro Seleccione del par	Selectione estado Entrarg () Consistin de una sheeta de habitaciones () Consistin de una sheeta de bespecificación de la piece Seneral de la mierra de groce estader, en una consistinte de sacabado () Consider con el mierra topo de sacabad
0 0	(14) Hecho

5. Continuando con el apartado 4. dentro del plug-in en ejecución - especifica para qué sección quieres recoger la lista de acabados de las habitaciones.

6. Asegúrate de seleccionar la etapa, porque en Revit en un mismo lugar, de hecho, pueden existir 2 habitaciones en diferentes etapas.

7. Especificamos el separador para la lista de habitaciones, por defecto es una coma.

8. Introducimos el nombre de la especificación como queremos que se llame en el gestor de proyectos.

9. Si deseas recoger acabado en todos los pisos típicos, pero la colección se llevará a cabo sólo en un piso, puede especificar cuántos de estos pisos típicos que tiene, y el plugin ya obtenido valores multiplicados por el número que ha introducido.

10. Hay diferentes tipos de hojas de acabado de las habitaciones, pero distinguimos 2 tipos en el plugin.

1 - cuando tienes en una línea en coma números de habitaciones en las que todos los tipos de acabados son iguales, o

2 - cuando quieres obtener una lista de acabados de habitaciones para cada habitación en cada línea.

11. Dado que la lista de acabados de habitaciones es una especificación, el texto de esta especificación es responsable de un determinado tipo de texto que tiene en el proyecto. Selecciónalo tanto para la cabecera como para las columnas.

12. Si es necesario tener en cuenta elementos de acabado de la conexión, marca la casilla correspondiente.

13. Establecemos el orden de acabado al formar el enunciado.

14. Pulsamos "Hecho"

Obtenemos la lista de materiales

Sheet of rooms finishing								
Name or room number	Walls	Area, m²	Ceiling	Area, m²	Skirting	Length, s.r.	Note	
Α	В	С	D	E	F	G	Н	
301	Finishing reinforced concrete	61,99	Ceiling finish type1	227,37	PVH	79.86		
302	Finishing reinforced concrete	26,52	Ceiling finish type2	61,47	PVH	62.65		
507B	Finishing gypsum	20,53	-	-		8.12		

						Sh	eet of rooms	; finishii	ng						
Name or room number	Finishing of walls	Area, m²	Black finishing of walls	Area, m²	Finishing of ceilings	Area, m²	Ceiling roughing	Area, m²	Finishing of floors	Area, m²	Floor roughing	Area, m²	Skirting	Length , s.r.	Note
30 1	Finishing reinforced concrete fine Finishing gypsum fine	61,99 153,2 2	Finishing reinforced concrete rough Finishing gypsum rough	61,99 153,2 2	Ceiling finish type1 fine	227,3 7	Ceiling finish type1 rough	227,3 7	Floor finish type1 fine	227,3 7	Floor finish type1 rough	227,3 7	РVН	79.86	
302	Finishing reinforced concrete fine Finishing gypsum fine	26,52 142,8 3	Finishing reinforced concrete rough Finishing gypsum rough	26,52 142,8 3	Ceiling finish type2 fine	61,47	Ceiling finish type2 rough	61,47	Floor finish type2 fine	61,47	Floor finish type2 rough	61,47	РVН	62.65	

Aislamiento

El plug-in "Cálculo de Aislamiento" te permite hacer un cálculo aproximado del aislamiento por los puntos que designes con la ayuda de una familia especial de "Bola de Aislamiento" y así puedes usar el sol, que está incluido en la funcionalidad estándar de Revit, para hacer un cálculo del aislamiento en tu objeto.

1. Carga de la familia de globos de aislamiento en el modelo

La primera cosa que haremos es cargar la familia de globos de aislamiento. Para ello, abre la configuración del plug-in.



Por consiguiente, la familia de globos de aislamiento de la categoría "Modelo generalizado" se cargará en su proyecto..

2. Creación de un entorno.

El siguiente paso es crear el entorno. Dado que el cálculo de la aislación es un cálculo de la cantidad de tiempo durante el cual los rayos del sol llegan a un punto concreto. Por consiguiente, la barrera a los rayos del sol es el entorno, es decir, el edificio vecino impide la penetración directa de estos rayos.

Por tanto, haremos el entorno utilizando la funcionalidad estándar de Revit, es decir, con la ayuda de formularios. Si nunca has trabajado con esta herramienta, por favor lee el vídeo en YouTube o la ayuda de Revit. No es nada complicado, lo principal es "apretar" los cubos del edificio actual y de los vecinos.



Supongamos que tenemos el entorno siguiente.

BS • AR



Calcularemos la aislación de estos edificios.

3. Colocación de familias de cuentas de aislamiento

Tenemos el entorno listo. La siguiente tarea es situar familias de nuestras esferas de aislamiento en el proyecto en los puntos por los que vamos a contar el aislamiento. Para nuestro ejemplo, que sea "alguna" ventana de "algún" piso #58.

Dirijámonos al plano correspondiente (por ejemplo, al 20 piso) y coloquemos la familia de nuestra esfera de aislamiento en el lugar de la ventana de este piso. Vamos a poner 2 familias por ejemplo.



4. Ajuste de coordenadas.

Puesto que vamos a calcular utilizando la funcionalidad estándar de Revit, es decir, el sol, y el sol tiene una trayectoria diferente en distintos puntos de nuestro planeta, primero tenemos que establecer la posición correcta de nuestro proyecto en el mundo.

Es totalmente necesario para posicionar correctamente su sitio en el mundo. Para ello se utiliza la funcionalidad estándar de Revit, es decir, aquí:



 \mathbf{Q}

Seleccionamos en la ventana que aparece la ciudad en la que se encuentra nuestro emplazamiento. Ahora es necesario especificar el ángulo de rotación de su sitio. Hacemos esto especificando el ángulo de rotación en el punto base del proyecto. En nuestro caso fijaremos un valor de 45 grados. Si no sabes dónde encontrar el punto base del

proyecto, ve a la vista 3D y encuéntralo en la anulación de la visibilidad de los gráficos en la categoría Plan General.

					_
R	Ŧ	C_ Search – العلي Views (all) - Structural Plans	^	Temporary Hide/Isolate	
Project Base Point (1)	👻 🔠 Edit Type	🛄 Level 1			
dentity Data N/S E/W Elev Angle to True North	* 0.0 0.0 0.0 45.00°	· + + Floor Plans · + Ceiling Plans · + 3D Views B Legends +		Project Base Point Shared Ste: NS 0.0 EW 0.0 EW 0.0 Angle to True North 45.00°	
		+ Annotation Symbols			

5. Ajustes del sol

Sólo nos queda 1 paso antes de empezar a trabajar con el plug-in. Lo único que nos queda es configurar nuestro sol en el plano en el que vamos a trabajar. Para ello, vamos al plano en el que hemos colocado nuestras bolas de insolación, y a continuación pulsamos sobre el botón para fijar el sol.



En la ventana que se abre, tienes que realizar todos los ajustes que se indican a continuación:

- 1. Fijamos 1 día
- 2. Fijemos la fecha de liquidación.
- 3. Marcamos la casilla de la salida a la puesta del sol.
- 4. Establecemos el cálculo de 15 minutos.
- 5. Establecemos el nivel de la 1a planta por ejemplo.
- 6. Pulsamos OK.

Ahora vamos a encender el sol en nuestra planta abierta.







Al final, esto es más o menos lo que debe ser tu plan.

6. Ajuste de los parámetros

Antes de iniciar el plug-in, vamos a hacer una operación más.

Por ejemplo, vamos a establecer en el parámetro de marca de nuestras bolas de insolación su pertenencia a tal o cual piso o habitación. Es decir, rellenamos el parámetro "Marca".

Este llenado nos servirá para poder determinar su pertenencia a tal o cual local por el sombreado creado. Además, si lo necesitamos, podremos utilizarlo para calcular la cantidad total de aislamiento de un piso o habitación en concreto con la ayuda de la especificación.

También necesitamos añadir un par de parámetros de proyecto para la categoría "Elementos de nodo".

Uno de los parámetros debe ser textual y llamarse, por ejemplo, "Número de habitación" y el segundo debe ser numérico y llamarse, por ejemplo, "Hora". Puedes añadir estos parámetros manualmente usando la funcionalidad estándar de Añadir Parámetros de Proyecto en Revit.

A continuación se indican las instrucciones para añadir un parámetro textual, para el parámetro numérico hacemos lo mismo, pero especificando el tipo de dato "Número" y el nombre del parámetro correspondiente



File Architecture Structure Steel Systems	Insert Annotate Analyze Massing & Site Collaborate View Mar	age Add-Ins BS • AR BS • General Mo
Modify Select v	Shared Parameters L Purge Unused	Additional Templates * Settings G Position * Project Location
	Parameter Properties Parameter Type	Categories
Project Parameters X Parameter Name Search:	The state of the state shaft and the state shaft and the state shaft and the state shaft and the state	Category name search: Fitter list:
	Parameter Data Name: Decylore: Cate Type: Cate Type: Text Text Text Text Text Text Text Text	schere a Oreck All Check None
	Add to all elements in the selected categories	OK Cancel Help

7. Funcionamiento del plug-in

Ejecutamos el plug-in en la línea BS_AR.

File	Architecture	Structure Stee	l Systems	Insert	Annotate	Analyze	Massing & Site	Collaborate	View	Manage	Add-Ins	BS • AR	BS•0
de l Cálculo	Cálculo a insolación del aislamiento	Cálculo delapartamento Trabajos	Borrar habitaciones f	Estirar nabitacione	Aca s dehabit	bado Gral aciones	tación del número de habitación	Recopilación d habitaci Acabado de ha	e la hoja o ones bitaciones	de Hoja deacaba	Zócalo do	Disposio de habitac	ión tiones
	En el plu la siguie 1. Selec: trabajo: seleccio seleccio plugin. 2. Selec: de aisla alguna f seleccio 3. Selec: Será ne	ug-in que ap inte configu cionamos el Todas las e nadas. Si só nadas, debe nadas ante: cionamos la miento. Si d familia prop narla. ciona el tipo cesario para	arece, re ración: l formato sferas o olo las erán hab s de lanza gama de e repent ia, deber o de somil a crear lo	ealizam de sólo las er sido ar el e panel e utiliza ás oreado s pétalo	es as	Afculo del aist Método de cái O Por bolas Por bolas Por todas Seleccione la g Insolation Ball Para una repre Sombreado Diámetro de armadura Seleccione la r en minutos Dibujar lín- Longitud de v Escribir la ai	amiento culo seleccionadas las bolas del proyect ama de paneles de ai 22 esentación gráfica Filed region 1 la 10 4 in 10 6 igas 30 6 igas 30 10 nsolación total en la b	1) slamiento 3) , m 5) , m 7) ola	Número V Intr Selecc registr habitac Mark Selecc Mark Selecc para I Time	os de piso y ha roduzca un re icione el parám an el número ción 10 icione el parám introducir el r itación. number icione el pará registrar el tie	bitación gistro para p metro de la bo de piso y el r etro de trammero de piso umero de piso 11 metro numéri mpo de insol	9 sos y habitac la donde se número de villa donde o y el número co de la esco ación en minu	× iones > tilla ttos
	4. Espec armadu	ra para la e	diámetro closión q	o de la ue se		Seleccione el p total Insolation	8 8	stro de la insolació			13	Hecho	•

construirá en el plano.

5. Establecemos la multiplicidad en minutos, puedes elegir 15,5,3 o 1 minuto. Cuanto menos establezcamos, más preciso será el cálculo, pero el plug-in trabajará más tiempo.

6. Si quieres ver en la vista 3D los rayos extremos de las armaduras, que caen del sol a tu esfera de aislamiento familiar, marcamos esta casilla.

7. Si has marcado la casilla en el paso 6, puedes especificar la longitud de estos rayos extremos.

8. Especifica el parámetro en el que se escribirá el aislamiento total por punto. Es decir, este es el parámetro de la gama de aislamiento.

9. Si deseas que la información de aislamiento se registre también en las armaduras de la trama, marca esta casilla.

10. Especificamos el parámetro del globo de insolación donde se registra el número de habitación. En nuestro caso, se trata del parámetro "Marca".

11. Indica el parámetro de la trampilla donde desea grabar el número de habitación del globo de insolación.

12. Especifica el parámetro de la eclosión donde registrar el tiempo de insolación para armadura.

13. Pulsa ¡Hecho!





Como consecuencia, obtenemos armaduras de eclosión en nuestro plan.

👻 🔒 Edit Type Generic Models (1) Constraints Level Elevation from Level Level : Level Offset from Host 7500.0 Moves With Nearby Ele... ext. Insolation 360 Dimensions Identity Data Image Comments Mark 58

Planografia

El plug-in "Planografia" te permite calcular la Planografia para objetos residenciales donde necesitas tener en cuenta cuantos metros cuadrados en tu piso son habitables, la superficie total, así como la superficie incluyendo balcones y logias dependiendo de los coeficientes especificados, así como el número de habitables.

1. Configuración del plug-in

Puesto que el plug-in implica en su trabajo y rellenar ciertos parámetros, es necesario configurarlos. Vamos a la configuración del plug-in



- Parámetro de texto
 Parámetro con tipo de
 datos "Entero
- 🛱 Parámetro de superficie
- 🕛 Rellenado manualmente

 Si no sabes o no quieres rellenar, puedes simplemente hacer clic en la casilla "Rellenar los parámetros recomendados de BimStep", y luego el plug-in configurará todo por sí mismo.



2. Parámetro de texto del compartimento por instancia para rellenar manualmente el número plano del conjunto de compartimentos.

3. Parámetro de área de una habitación por instancia. El plug-in escribirá el área redondeada en él. Por ejemplo, si el área de la habitación es 12.578m2, el plug-in escribirá 12.58m2 o 12.6 en este parámetro, dependiendo del redondeo según la configuración del plug-in.

4. El parámetro superficie de la habitación por instancia en el que el plugin registrará la superficie redondeada y multiplicada por el coeficiente adecuado, por ejemplo, para un balcón por 0,3.

5. Parámetro de la habitación por instancia con tipo de dato "Entero". Este parámetro debe rellenarse manualmente habitación por habitación, especificando el tipo de habitación. ¿Qué tipos hay?:

1 - Locales residenciales. 2- Locales no residenciales. 3 - Logia. 4- Balcón. 5- Terraza.

Accedemos a la pestaña "Planografia" y seleccionamos un parámetro específico en cada blogue.

6. Parámetro de área de habitación por instancia, donde el plug-in registrará el área total redondeada sólo para habitaciones residenciales (es decir, sólo aquellas habitaciones que tengan el tipo de habitación 1).

7. Parámetro de superficie de locales por instancia, donde el plug-in registrará la superficie total redondeada de locales residenciales y no residenciales únicamente (es decir, sólo aquellos locales con tipo de local 1 ó 2).

8. Parámetro de superficie de locales por instancia, donde el plug-in registrará la superficie total redondeada y multiplicada por un coeficiente de todos los locales de todos los tipos.

9. Parámetro de locales por instancia con tipo de dato "Entero", donde el plug-in registrará el número de viviendas que ha encontrado dentro de un piso (es decir, sólo aquellos locales con tipo de local 1).
10. Si utilizas los parámetros recomendados de BimStep, puede utilizar este botón para cargar 2 marcas en su proyecto: 1 - Marca para el piso y 2 - Marca para el área redondeada del local.
Por lo tanto, probablemente por los parámetros ya adivina cuál será el algoritmo del plug-in.
A continuación se presenta un esquema del funcionamiento del plug-in en forma de un diagrama tabular de un piso de 2 habitaciones.

Y también se muestra, qué parámetros exactamente y cómo se muestran en la marca de la plana.
>

Nombre de la habitación	Tipo de habi taci ón	Plaza de Revit	Área redondead a	Coefi cient e	Área redondeada con un coeficiente	G Superficie del piso residencia l	O Superficie de la vivienda	Buperfici e total de la vivienda
Habitación1	1	15.688	15.69	1	15.69	15.69	15.69	15.69
Habitación2	1	20.578	20.58	1	20.58	20.58	20.58	20.58
Cocina	2	12.588	12.59	1	12.59	0	12.59	12.59
Cuarto de baño	2	6.897	6.90	1	6.90	0	6.90	6.90
Logia	3	5.477	5.48	0.5	2.47	0	0	2.47
Balcón	4	3.544	3.57	0.3	1.07	0	0	1.07
					Total	36.27	55.76	59.30



2. Relleno de los parámetros de los establecimientos.

Ya tenemos los parámetros configurados. Ahora puedes rellenar los parámetros. Para ello, hay que rellenar dos parámetros en todas las habitaciones del piso:

- Número de piso (con este parámetro, el plug-in agrupa las habitaciones de un mismo piso)
- Tipo de habitación (con este parámetro el plug-in determinará de qué tipo de habitación se trata y qué coeficiente aplicar a esta habitación a la hora de realizar los cálculos).



3. Ejecución del plug-in

elegir adicionalmente filtrar por nivel y especificar el parámetro en el que se especifique la sección.

Entonces, hemos configurado todos los parámetros y rellenado los parámetros requeridos para que el plugin funcione.

¡Lanzamos el plug-in!

6 Pulse "Hecho"

BS • AR

												_	
File Architecture	Structure St	eel Systems	Insert /	Annotate	Analyze	Massi	ng & Site	Collaborate	View	Manage	Add-Ins	BS • AR	BS • 0
*	- -		⊠‡	Q	\supset	(#		Ć		I		¢	
Cálculo de la insolación	Cálculo delapartamento	Borrar habitaciones I	Estirar habitaciones	Acab dehabita	ado Gra ciones	bación c de habi	lel número tación	Recopilación c habitac	le la hoja o iones	de Hoja deacaba	Zócalos do	; Disposio de habitao	ción ciones
Cálculo del aislamiento	Irabajo	os con habitacio	nes					Acabado de ha	bitaciones	5			
Seleccionan	nos los ajı	ustes en la	a ventar	a que	se abre	e:	Cálculodela	partamento					×
1. Seleccion niveles o ur 2. Si en el p aquí especi deseas trab 3. En este b especifica e 4. Seleccion centésimas 5. Si tienes	amos el fi no a uno. unto 1 ha fique cuál ajar. loque par l coeficier a el forma o a décim varias sec	ormato de elegido p . 3. Selecc a cada un nte. ato de red nas. ciones en	e trabajo or un de iona el r o de los londeo o su mod	etermin hivel er tipos del áre elo y lo	dos los nado ni n el que de loca a: a os núm	vel, e les eros	Por tod Por niv Seleccione Cellng Para volve nivel y puls Coeficier Coeficier Coeficier Coeficier Coeficier Coeficier Coeficier	os los niveles del n eles seleccionados el nivel 2 r a contar en otro ni te Hecho te de superficie ha te no residencial te para balcones te de logia te de terraza	ivel, selecció bitable 0.3 0.5 1		Redond Redond Redond Redond Insamble	eo hasta 0,01 eo hasta 0,1 lar por secciór el parámetro d 6 Hech	4 h 5 ke secció

Como resultado, obtenemos los parámetros rellenados para cada habitación del piso. Ahora podemos aplicar las marcas que hemos descargado de los parámetros y colocarlas en las habitaciones.

Properties		×				33.05 m²
Rooms (1) Constraints Dimensions	¥	Edit Type		→2	ſ	57.26 m²
Area	72.565 m²					•
Perimeter	40087.8					
Unbounded Height	4000.0					D7.07 III 🖚
Computation Height	0.0					
Identity Data Phasing IFC Parameters		* * *				
Data	40.000 2	*				
ADSK_Apartment area	10.530 m ²					🏴 በ እ ነ ጠ 🗌 📗
ADSK_riac Area	Flat Nº2					
ADSK_Number of rooms	2		J			
ADSK_Residential apart	33.050 m² 🗧		_			
ADSK_Total apartment f	59.090 m² 🔹		_		-	
ADSK_Type of premise	2					
BS_Arounded floor area	16.530 m ²					

Borrar habitaciones

El plugin "Borrar habitaciones " te permite eliminar las habitaciones no colocadas, desordenadas y redundantes en 2 clics.

Suele ocurrir que el proyecto acumula muchos locales de este tipo y con la ayuda de este plugin podrás limpiar tu proyecto más rápidamente.

Iniciamos el plug-in

File	Architecture	Structure	Steel	Systems	Insert	Annotate	Analyze	Massing & Site	Collaborate	View	Manage	Add-Ins	BS • AR	BS•
	*	- Jun			⊠‡	K		#	Ú				•	Þ
del	Cálculo a insolación	Cálculo delapartame	ento ha	Borrar ibitaciones	Estirar habitacione	Acab s dehabita	ado Gra aciones	abación del número de habitación	Recopilación o habitac	de la hoja iones	de Hoja deacaba	Zócalos Ido	Disposi de habita	ción ciones
Cálculo	del aislamiento	Tra	bajos c	on habitacio	nes				Acabado de ha	bitacione	es			
	En la ve	ntana qu	ue se	abrirá	deberá	s selec	cionar	las siguiente	S Suprimi	r sin cole	ocar			×
	opcione	S												
	1. Bor	ramos la	as ha	bitacio	nes des	socupa	das		Selecc	ione una	opción de	borrado		
	2. Bor	ramos c	no	los loca	les red	undant	es		Sup	Suprimir no cerrados 1				
	3. Si c	leseas el	imin	ar los ti	ipos de	dintel	prefabi	ricado	Suprimir locales redundantes 2					
4. Hacemos clic en Hecho.								Sup	orimir tip	o de dintel j	prefabricad	° ³ a		
De este modo, todos los locales clasificados como tales han												Hecho		

sido eliminados de su proyecto.

Estirar habitaciones

El plug-in "Estirar Habitaciones" te permitirá estirar tus habitaciones en altura dentro de las estructuras del edificio como suelos, techos, de forma que automáticamente tendrás habitaciones estiradas independientemente de donde esté situado el suelo o el techo.

Ejecutamos el plug-in

File	Architecture	Structure St	eel Systems	Insert A	nnotate Anal	/ze Massing & Site	Collaborate Vie	w Manage	Add-Ins	BS • AR	BS • I
	*			⊠‡		#			1.1	ب	Þ
de	Cálculo	Cálculo	Borrar	Estirar	Acabado	Grabación del número	Recopilación de la h	noja de Hoja	Zócalos	Disposie	ción
Cálcu	lo del aislamiento	Trabajo	s con habitaci	ones	denabilaciones	denabilación	Acabado de habitaci	iones	10	ue nabital	ciones

En la ventana que se abre, debes seleccionar los siguientes parámetros:

1. Seleccionamos las habitaciones con las que deseas trabajar. Hay 2 opciones - por todo el modelo o por un determinado nivel.

2. Si en el punto 1 has elegido el formato de trabajo en el nivel seleccionado, entonces aquí debes seleccionarlo.

3. Seleccionamos la vista 3D, en la que el plug-in sólo y determinará lo que hay por encima de la habitación y en virtud de las estructuras de los edificios de la habitación por el disparo de un haz fantasma hacia arriba y hacia abajo y es en esta vista 3D en busca de las estructuras de los edificios más cercanos de la habitación.

4. Seleccionamos qué tipos de estructuras de los edificios deben ser considerados cuando el plug-in funciona.

5. Si de repente quieres que el plug-in no procese algunas habitaciones, escribe los nombres en esta ventana separados por comas.

6. Hacemos clic en Hecho.

Como resultado, el plug-in extraerá las habitaciones dentro de las estructuras de los edificios. Esto se puede ver en la sección.



Después de ejecutar el plug-in



do de habitaciones
Estirar espacios 🛛 🗙
Por todos los niveles del modelo Por niveles seleccionados Seleccione el nivel
Ajustes de la lámina de barrido
Seleccione la vista 3D para buscar losas 3 (3D) ~
Seleccione el tipo de construcción
✓ Losas✓ Techos
 ✓ Tejados ✓ Funcionamiento
El nombre de las habitaciones a excluir aparecen con ; 5 Hecho

Dinteles

El plug-in "Dinteles" te permite colocar automáticamente dinteles metálicos en las puertas o ventanas seleccionadas, así como realizar una especificación automática tanto de los propios dinteles como de sus partes.

1. Configuración del plug-in

Desde el plugin implica en su trabajo y rellenar ciertos parámetros, es necesario configurarlos. Vamos a la configuración del plug-in



 Parámetro de texto para la categoría
 "Modelos generalizados" por ejemplo, que será responsable de la posición.

 Parámetro de texto para la categoría
 "Modelos generalizados" por instancia, que será responsable del nombre.

4. Parámetro de texto para la categoría "Modelos generalizados" por la instancia que se encargará de la designación.

Seleccione una opción de nombre corto

(8)

ADSK_Short names

5. Parámetro con tipo de dato "Longitud" para la categoría "Modelos Generalizados" por instancia, que será responsable de la longitud de los puentes y sus componentes.

6. Parámetro con tipo de dato "Número" para la categoría "Modelos Generalizados" por instancia a la que corresponderá el registro de la masa del puente y sus componentes.

7. Parámetro con tipo de dato "Texto" para la categoría "Modelos Generalizados" por instancia, que será el responsable de las unidades de medida.

8. Parámetro de texto para la categoría "Modelos generalizados" por instancia, que será responsable del filtrado de elementos por especificaciones.

2. Algoritmo de funcionamiento del plug-in

A continuación se presenta una representación esquemática del algoritmo del plugin para establecer puentes en un proyecto



3. Disposición de los dinteles metálicos

Ejecutamos el plug-in de puente



A continuación, se debe seleccionar el dintel de la puerta o ventana.

Luego verás una ventana donde deberás realizar los siguientes ajustes:

1.Selecciona el tipo de dintel metálico que necesita (barra corrugada, ángulo simple, dos ángulos con dinteles, dos ángulos sin dinteles, canal) de entre todas las opciones ofrecidas

 Si tienes una abertura contigua, por ejemplo, al hormigón armado a la izquierda o a la derecha y necesitas adicionalmente una esquina de apoyo, marca la casilla.

3. Además, dependiendo del tipo de dintel que haya elegido, especifica tu perfil según el surtido. Es decir, si ha elegido canal, entonces especifica qué tipo de canal debe utilizar en la familia, en caso de elegir armadura - qué diámetro y cuántas barras de armadura deben utilizarse en la obra, etc.

 Especifica la longitud de apoyo izquierda y derecha del dintel. Es decir, la distancia por la que se introducirá en el muro.

Dintel metálico	x
Seleccione el tipo de dintel 1	Reinforcement ~
Seleccione una opción de condiciones de colocación	Soporte de esquina a la izqui Soporte a la derecha
Seleccione el tipo de soporte	65x50x5 ~
Seleccione el tipo de viga	14∏ ∽
Seleccione el tipo de sop	65x50x5 ~
Seleccionar diámetro de colocación	12 ~
Introduzca el número de armaduras	3
Longitud del soporte a la	250
Longitud del soporte a la derecha	250
Seleccione el parametro de anch	ura de apertura
Width	~
Seleccione el parámetro de altura	a de apertura
Height	~ /
Introduzca el grosor de la pared es una puerta o ventana), mm	(si no 250 6
	7 Hecho

5. Como en revit todas las familias pueden ser creadas de forma diferente por cada autor - no siempre los parámetros Anchura y Altura son responsables del tamaño real de la anchura y la altura de la abertura, por lo que tendrá que especificar los parámetros que definen exactamente en la familia de la puerta de su apertura, de modo que el dintel obtiene el tamaño real.

6. En caso de que quieras que tu dintel tenga un grosor diferente al de la pared, especifica este valor en el campo.

7. Haz clic en "Hecho".





De este modo podrás colocar dinteles metálicos alrededor de los huecos de puertas y ventanas.

4. Creación de especificaciones para dinteles

BS • AR

Ya hemos organizado todas las familias de puentes. Ahora toca hacer las especificaciones. Por supuesto, puedes hacer tus propias especificaciones o con la ayuda de un especialista BIM, pero también puedes hacer especificaciones tanto de puentes como de piezas con la ayuda de un plug-in. En la pestaña BS_AP haz clic en el botón " Especificaciones de los puentes".

BS • AR	BS • Gen	neral	Andify G											
	6	Ø		٦	[_ 9		_ %			Dà	. <u>+</u>	++	\leftrightarrow	F
Disposic de habitac	ión D iones	intele: C	ronogramas de dinteles	Anti conexión	Cortede parede y columnas	: Espejo	Recortede las aberturas	Dividir paredes	Sustitució deunmuro-co	ón Parámetro Iumna pared en apertu	Marcasde a altura	Dimensiones de la habitación	Dimensiones de la línea	Capas estruct
		Dir	iteles				Mod	delado				Acab	ado	
	En la nom	a ven obre a	tana qu a la nuev	e apar va esp	ece, puec ecificació	es as	signar u earla.	n	Caract	erísticas del dintel				x
	Pue	des e	legir en	tre cre	ar una es	pecif	icación	para	Carao	cterísticas de las pieza	s del dintel			
dinteles o una especificación para piezas de									Introd	luzca el nombre de la	especifica	ción del dintel		_
	dint	el.							Lintel	schedule			Crear	
	Ade colo cam	más, carlo ibiado	si has m manua o el tam	nodific Imente año de	ado el dir e, por ejei el ángulo	tel d nplo, c el d	espués , has liámetro	de o de	Carac	cterísticas de la pieza duzca el nombre de la	del dintel especifica	ción del puente	е	
	la ar "Rec	mad alcul	ura, pue ar masa	edes ha ".	acerlo cor	n el b	otón		Lintel	parts schedule			Crear	
									Rec	alcular masa			C	

- El resultado son las siguientes especificaciones:
- 1. Características de los puentes

Características de las piezas del dintel

Pos.	Designación	Nombre	Unid ad de m	Cant.	Nota
Α	В	C	D	E	F
¥		Steel lintel	р.	1	13.531875
		Steel lintel	p.	1	3.767962
		Steel lintel	p.	2	29.4882

2. Características de las piezas del dintel

	Características del dintel										
Pos.	Designación	Nombre	Unid ad de m	Cant.	Longitud	Nota					
Α	В	С	D	E	F	G					
		BZ8-15-26/80	р.	2	0	0.06					
		Plate 80x6 мм	р.	6	116	2.64					
		Angle 65x50x5	р.	1	156	0.678307					
		Angle 65x50x5	р.	2	1200	10.464					
		Reinforcement D12	р.	3	1414	3.767962					
		Angle 65x50x5	р.	1	1770	7.7172					

Disposición de las habitaciones

El plug-in "Disposición de las habitaciones" te permite crear automáticamente un conjunto de fachadas a lo largo del contorno de las habitaciones seleccionadas y, a continuación, colocar estas vistas inmediatamente en la hoja. Este plug-in será útil para los arquitectos, así como especialistas en soluciones interiores.

1. Ejecución del plug-in

Puesto que el plug-in trabaja con los contornos de las habitaciones, es necesario seleccionar estas habitaciones antes de lanzar el plug-in. A continuación, haz clic en el botón del plug-in.

ile	Architecture	Structure	Steel	Systems	Insert	Annotate	Analyze	Massing & Site	Collaborate	View	Manage	Add-Ins	BS • AR	BS • 0		
	*@				⊠‡	Q	$\left \right\rangle$		Ć	D		. :	4	Þ		
de la	Cálculo a insolación	Cálculo delapartam	ento hal	Borrar bitaciones h	Estirar nabitacione	Acab s dehabita	ado Gra ciones	bación del número de habitación	Recopilación d habitac	le la hoja c iones	le Hoja deacaba	Zócalos do	Disposi de habita	ición iciones		
ilculo	del aislamiento	Tra	ibajos co	n habitacio	nes				Acabado de ha	bitaciones						
	En la ver	ntana ak	oierta	debes	realiza	r una	Creación o	le una resma						×		
	serie de	ajustes:														
	1. Puest	o que el	barri	do se c	onstru	irá en	Dibujo d	e un barrido del eserciador desde :	al nival	Ajuste	es de la hoja d	le barrido				
	la habita	ición, y l	a hab	oitación	está e	n el	4000			Tipo	o de fachada a en planta)	(nombre conv	encional pa	rala		
	nivel, es	necesai	rio est	tablece	r la altı	ura de	Despl	azamiento del escariad	dor hacia abajo de	sdi Inte	rior Elevation	(8	~		
	la panta	lla hacia	arrib	oa y hac	ia abaj	0		(1)			Colocar en una hoja de papel nue					
	desde el	nivel pa	ara lo	s cortes	5.		Ajustes	avanzados para parede	Insc	Inscripción principal para la hoja						
	2. Si has seleccionado una habitación que							Partición de un muro circular B 11 x 17 Horizontal-B 11 x 17 Horizontal Víetae de segmentos de 500 min						~		
	tiene pa	redes re	edond	las y qu	ieres h	lacer	peldañ		mi	1. Non	nbre de hoja			_		
	un barri	do inclu	ido so	obre ell	as, ent	onces,	Encuer	tre los ajustes en Config	guración!	Nún	, nero de págir	a		-11		
	como pr	obabler	nente	e sepas,	Revit	าด	No Tit	e ventana le	<u> </u>	100						
	puede co	onstruir	facha	adas so	bre lín	eas	Vista	de plantilla para escari	adores	00	Colocar en ho	oja existente				
	curvas, a	así que a	aquí e	l plug-i	n te ofi	rece	Archite	ectural Section 4) ~	Sel	eccione hoja	10				
	hacer ba	irridos s	obre	parede	s redo	ndas	□ Mo	ostrar borde de recorte	(5)					\sim		
	creando	segmer	ntos. S	Si este e	es tu ca	aso,	Developer		<u> </u>					_		
	marca la	casilla	y esp	ecifica e	el paso	de los	plano leja	no 100	5 mir	n. Or me	nitir segment mores que	os 50)	min.		
	segment	tos.					Desplaza frontal des	miento del sde la -100 🤇	7) mir	n.						
	3. Selecc	ione el	tipo d	le venta	ana		pared (por negativo)	ner valor				12	Hec	ho		

Puesto que el plug-in colocará las vistas en la hoja después de crearlas, debes indicarle qué tipo de viewport quieres utilizar.

4. Selecciona una plantilla de vista para la fachada del barrido. Aquí podrás seleccionar una plantilla de vista preconfigurada, para que tus barridos sean a la vez con gráficos personalizados.

5. Marca la casilla si quieres que se habilite un borde de recorte en cada barrido.

6. Establece el desplazamiento del plano lejano, es decir, la distancia a la que la fachada verá los elementos.

7. Ajusta el desplazamiento de la fachada con respecto a la pared. Si quiere que las fachadas creadas no estén cerca de la pared, defina este desplazamiento con un valor negativo. Esto será útil para aquellos que quieren, por ejemplo, en el barrido para ver los muebles que se encuentra contra las paredes.

8. Como el plug-in utiliza fachadas - entonces es necesario seleccionar este tipo de fachada en este elemento. Puedes personalizarlo de antemano y establecer una notación gráfica correcta y hermosa.

El plug-in "Dinteles" te permite crear automáticamente un conjunto de fachadas a lo largo del contorno de las habitaciones seleccionadas y, a continuación, colocar estas vistas inmediatamente en la hoja. Este plug-in será útil para los arquitectos, así como especialistas en soluciones interiores. 9. Tras la formación de fachadas plug-in los colocará en la hoja en orden, por lo que si eliges el formato de trabajo - Colocar en una nueva hoja, entonces, por supuesto, tendrá que seleccionar la familia de la inscripción principal para crear una nueva hoja, así como establecer el número y el nombre de la nueva hoja.

10. Si eliges el formato de trabajo - Disponer en una hoja existente, entonces deberás seleccionar dicha hoja.

11. Puede que haya algunos segmentos pequeños en tu habitación que no quieras pasar - para ello especifica los segmentos de qué longitud te gustaría saltarte.

12. Haz clic en "Hecho".

Como resultado, obtendremos las fachadas formadas dispuestas en las hojas como un recorrido por las habitaciones.





Anti conexión

El plugin "Anti conexión" te permitirá hacer clic rápidamente en las paredes para hacer el desprendimiento automático de ambos lados de la pared. Con este plug-in se puede hacer mucho más rápido que con la funcionalidad estándar de Revit.

Funcionamiento del plug-in

El algoritmo del plug-in es el siguiente: Ejecutas el plug-in, y luego haces clic alternativamente en las paredes en las que deseas cancelar la conexión. Así que ejecuta el plug-in



Y a continuación hacemos clic en la primera, segunda, etc. paredes y vemos que inmediatamente tenemos una desconexión de la pared seleccionada del resto, y de ambos lados.



Antes

Después



Corte de paredes y columnas

Plugin "Corte de paredes y columnas" te permite cortar las paredes y columnas seleccionadas por niveles especificados. Por ejemplo, si tienes una pared hecha a la altura de todo el edificio, pero no desglosado por niveles, este plugin sólo le ayudará a hacerlo.

Funcionamiento del plug-in

El algoritmo del plugin es el siguiente

- 1. Se ejecuta el plugin.
- 2. Seleccionas las paredes y/o columnas, luego haces clic en Hecho.
- 3. Seleccionas los niveles en los que quieres cortar los muros y pilares seleccionados y pulsas listo.
- 4. Hecho. Las paredes y columnas han sido cortadas por niveles



Obtener un corte nivelado



Espejo

El plugin "Espejo" es un plug-in pequeño pero muy útil que te ayudará a encontrar fácilmente elementos reflejados en tu proyecto y así cometer menos errores de diseño.

Funcionamiento del plug-in

Ejecutamos el plug-in

• AR BS • G	5ene <mark>r</mark> al	Modify (A +										
			٦			_ %	Ø		Ē	. <u>+</u>			
habitaciones	Dinteles	de dinteles	conexión	y columnas	Espejo	Kecortede is aberturas	paredes d	sustitución eunmuro-columna	pared en apertura	altura	de la habitación	de la línea	esti
	D	inteles				Mod	elado				Acab	ado	
E	in la ve	entana q	ue se a	bre, tene	mos q	ue sele	cciona	r los siguier	ntes	Elementos es	spejados		x
a	justes	:								Seleccione la	opción de verificac	iéz	
1	. Seled	ccionamo	os el fo	rmato de	trabaj	o. En to	odo el i	modelo o ei	n la vista	O Verificació	ón en todo el modelo	U	
a	bierta	activa b	uscare	mos elem	entos	refleja	dos.			 Verificació 	ón en la vista activa		
2	. Espe	cificamo	s en qu	ué categoi	rías de	be trat	bajar el	plugin para	a	Seleccione la	as categorías	_	
e	ncont	rar elem	entos	refleiados			,			Air Syster	a ms		
3	. Hace	mos clic	en He	cho.						Air Termi	nais ts		
5										Analytica	l Links I Members		
C	omo	rocultado	امن م	alug_in on	cuenti	ra al mi	0005 11	n elemento		Analytica	l Nodes I Openings		
	ofloiar	to infor	mará e	obro ollo	vluor		ciopar	in elemento	ntos	Analytica Analytica	I Panels I Pipe Con 2 ons		
	enejac				yiueg	so selet			nuos	Analytica	I Spaces I Surfaces		
p	ara qu	ue le que	ede clar	o que ele	mento	os son i	епејас	105.		Areas	e8		
								×		Audio Vis	ual Devices		
										Bridge Ca	ables		
		Se e	ncontró 1	de los elemente	os reflejad	dos. Se sele	ccionarán	los		Bridge De	aming		
		elem	ientos							Cable Tra	ay Fittings ay Runs		÷
							_	_		Seleccion	nar todo		
							0	к			3	Hecho	
		-											_

Recorte de las aberturas

El plugin " Recorte de las aberturas" te permitirá recortar familias de tus elementos de estructuras de edificios, que en tu modelo realizan la función de agujeros, pero que no están físicamente colocados en las paredes o suelos, es decir, son unas familias independientes y con la ayuda de los elementos huecos de las mismas se pueden recortar nuestras estructuras de edificios

Funcionamiento del plug-in

Ejecutamos el plug-in



Dividir paredes

El plug-in "Dividir paredes" te permitirá hacer una división de una pared, que consta de varias capas en varias otras paredes.

Veamos un ejemplo en el que necesitamos separar un muro que incluye un muro de hormigón armado y una fachada de un muro que incluye un muro de hormigón armado y otro muro que incluye el resto de capas.

Tenemos un muro inicial de 370 mm de espesor.

Nuestra tarea consiste en dividirlo en 2 muros

El primer muro es de hormigón armado de 200mm de espesor.

El segundo muro -todo lo demás- tiene un grosor de 170 mm.

	Function	Material	Thickness	Wraps	Structural Material	Variable
1	Core Boundary	Layers Above Wrap	0.0			
2	Structure [1]	Steel, Paint Finish, Dark	20.0			
3	Structure [1]	Insulation / Support Fr	100.0			
4	Structure [1]	Air	50.0			
5	Structure [1]	Concrete, Cast In Situ	200.0		\checkmark	
6	Core Boundary	Layers Below Wrap	0.0			

En consecuencia, para ello, tenemos que preparar primero estos 2 nuevos tipos de muro, es decir, un tipo de muro es "Hormigón armado - 200" y el otro es "Fachada -170". Dentro de estos tipos de muro, no olvidemos ajustar todas las capas según nuestras necesidades.

Hormigón armado - 200



Fachada - 170

\bigtriangledown	$\overline{\checkmark}$	 $\overline{\checkmark}$

	Function	Material	Thickness
1	Core Boundary	Layers Above Wrap	0.0
2	Structure [1]	Concrete, Cast In Situ	200.0
3	Core Boundary	Layers Below Wrap	0.0

	Function	Material	Thickness
1	Core Boundary	Layers Above Wrap	0.0
2	Structure [1]	Steel, Paint Finish, Da	20.0
3	Structure [1]	Insulation / Support F	100.0
4	Structure [1]	Air	50.0
5	Core Boundary	Layers Below Wrap	0.0

¡Ahora todo está listo para que el plug-in funcione!

¡Por lo tanto, seleccionamos nuestras paredes en capas que queremos dividir y hacemos clic para ejecutar el plug-in!

anage	Add-Ins	BS • AR	BS • Gener	al Modify	•					_	
E	:		Ý			 	88	_ %	¢		Ē
Hoja	Zócalos	 Disposicio 	ón Dint	eles Cronogram	as Anti	Cortede paredes	Espejo	Recortede	Dividir	Sustitución	Parámetro
deacaba	do	de habitacio	ones	de dintele:	conexión	y columnas		las aberturas	paredes	eunmuro-columna	pared en apertura
				Dinteles				Mod	elado	•	





En la ventana que se abre, debemos realizar los siguientes ajustes:

1. Especificamos en este bloque qué capas queremos separar en muros independientes.

 Después del punto 1 vemos como nuestro plug-in divide el muro original y por lo tanto necesitamos seleccionar el tipo de muro reemplazable apropiado para cada uno de los conjuntos de capas separadas. Para esto creamos antes los tipos de muro reemplazable.
 Marcamos en cuál de los muros creados tenemos que poner una abertura, si estaba en el

muro original.

4. Hacemos clic en "Hecho".

El resultado es que, en lugar de un muro multicapa, obtenemos un muro monocapa como muro de hormigón armado y un muro multicapa como fachada.



Sustitución de un muro-columna

El plug-in "Sustitución de un muro-columna" te ayudará a sustituir fácilmente los muros seleccionados por familias de columnas o, viceversa, a sustituir las columnas seleccionadas por muros.

Funcionamiento del plugin

Ejecutamos el plug-in

c	ld-Ins	BS•AR E	IS • General	Modify	A v										
	1	⊲ ‡≻	0		-	[]	22	_ %	¢	U	Dà	1	• † •	↔ ↔	Ē
l	Zócalos	Disposició	n Dinteles	Cronogramas	Anti	Cortede paredes	Espejo	Recortede	Dividir	Sustitución	Parámetro	Marcasde	Dimensiones de la babitación	Dimensiones	Capas de
L		de nabitació	nes [inteles	conexion	y columnas		Mod	elado	deunnuro-columna	area en apertura	altura	Acaba	ido	estructura

Luego seleccionamos columnas o muros y hacemos clic en hecho. En la ventana abierta tienes que elegir con qué tipo de muro quieres sustituir las columnas seleccionadas o, al contrario, con qué tipo de columnas quieres sustituir tus muros y hacer clic en listo.

El resultado es que en lugar de una columna obtendremos muros modelados y viceversa.





Parámetro pared en la apertura

El plugin "Parámetro pared en la apertura" te ayudará a escribir un valor de la pared, en la que se encuentra una familia de apertura de puerta o ventana en realidad en algún parámetro de esta familia. Por ejemplo, con la ayuda de este plug-in será capaz de transferir información a la abertura del elemento en el que se encuentra.

Funcionamiento del plug-in

Ejecutamos el plug-in

	F
Zócalos Disposición Dinteles Cronogramas Anti Cortede paredes Espejo Recortede Dividir Sustitución Parámetro Marcasde Dimensiones Dimensiones las aberturas paredes deunmuro-columno pared en apertura altura de la habitación de la línea	Capas de estructura
Dinteles Modelado Acabado	

En la ventana que se abre, tenemos que seleccionar los siguientes ajustes:

1. Seleccionamos qué categorías de aperturas queremos procesar. Podemos elegir entre puertas y ventanas.

2. Seleccionamos el parámetro de pared del que se debe tomar el valor.

3. Seleccionamos el parámetro de la abertura, donde se quiere escribir el valor.

4. Hacemos clic en Hecho.

Como resultado, el valor del parámetro de la pared se sobrescribe en el parámetro especificado de la apertura.



Marcas de altura

El plug-in "Marcas de altura" te permitirá realizar rápida y fácilmente marcas de altura en tus secciones y fachadas en las estructuras especificadas tanto en su parte inferior como superior. Vamos a la sección o fachada y ejecute el plug-in.

Add-I	ns BS•4	AR BS+C	ieneral	Modify	× *								_		
1	.8	÷	Ø		٦	[88	_ %	ø		Ē	i.	• † •	**	F
Zóo do	alos Dis deha	posición Ibitaciones	Dinteles	Cronogramas de dinteles	Anti conexión	Cortede paredes y columnas	Espejo	Recortede las aberturas	Dividir paredes	Sustitución deunmuro-columna	Parámetro pared en apertura	Marcasde altura	Dimensiones le la habitación	Dimensiones de la línea	Capas de estructura
			D	linteles		Modelado							Acaba	ıdo	

En la ventana que se abre, tenemos que seleccionar los siguientes ajustes:

- 1. Elegimos el formato de trabajo del plug-in
 - En todos los elementos de las categorías seleccionadas (ver punto 2.). Es decir que más adelante el plug-in te pedirá que especifiques 2 puntos en tu sección desde abajo y desde arriba para hacer una línea "fantasma" con la ayuda de ellos y luego sólo aquellos elementos que intersecten esta línea serán procesados por el plug-in.
 - Por elementos seleccionados manualmente. Aquí todo es sencillo, el plug-in procesará sólo aquellos elementos que selecciones.
- 2. Si has elegido la primera forma de funcionamiento del plug-in en el punto 1, entonces en esta ventana tienes que especificar las categorías en las que funcionará el plug-in.

3. Especificamos en qué orientación desea hacer una marca de altura (inferior o superior).

 Correspondientemente, para las marcas inferior y superior seleccionamos los tipos correspondientes de marcas de altura de su proyecto.

5. Hacemos clic en Hecho.

Entonces el algoritmo del plug-in funcionará de la siguiente manera:



Dimensionado de marcas de elevación								
Principio de marcado de la altura Por todas las categorías seleccionadas Seleccionar elementos manualmente 								
Categorias por las que marcar Valls Cellings Structural Framing Doors Columns Structural Columns								
Orientación de la línea de Arriba referencia de altura De Fondo Tipo de altura Arriba Target (Project) Fondo Target (Project)								
5 Hecho								

Variante con construcción de línea fantasma



Opción con selección de elementos



Tamaño de las habitaciones

El plug-in "Tamaño de las habitaciones" permite crear rápidamente 2 dimensiones para una habitación en el plano (vertical y horizontal) y por lo tanto será conveniente para los arquitectos, cuando necesiten colocar muchas dimensiones para las habitaciones a la vez.

Sin embargo, antes de que el plugin funcione, debe ser configurado, así que vaya a la configuración del plug-in.

hs	BS • AR BS • C	General M	lodify C	• •											
0	÷	Ø		٦	1-8		_ %	ø		Dà	÷	↓ →	**	Ę	ŝ
alo	s Disposición	Dinteles Cr	onogramas	Anti	Cortede paredes	Espejo	Recortede	Dividir	Sustitución	Parámetro	Marcasde	Dimensiones	Dimensiones	Capas de	Configuración
	de habitaciones	(le dinteles	conexión	y columnas		las aberturas	paredes	deunmuro-columna	pared en apertura	altura	de la habitación	de la línea	estructura	
		Dinteles Modelado										Acaba	ado		Configuración

Y especificamos una determinada vista 3D en la pestaña "Tamaños". ¿Por qué es necesario? Es en este plug-in de vista 3D desde el punto especificado "disparar rayos fantasma" en 4 direcciones y buscar paredes, en las que el plugin sólo puede construir dimensiones. ¡En consecuencia, después de configurar el plugin ir al plan y ejecutar nuestro plugin! Y luego, alternativamente, haga clic en el interior de la habitación, mostrando el punto de intersección de las dimensiones en la habitación.

Personalización de los plug-ins AR										
Acabado Tamaños Zócalos Cálculo	Dinteles	Aislamiento	sheeta							
🗹 Ejes										
Paredes										
Seleccione la vista 3D tchen	~									

hs	BS • AR BS • G	General	Modify (
0	¢	Ø		٦	[]		_ %	ø		ēð	÷	t ≓	**	F	ŝ
alo	Disposición de habitaciones	Dinteles	Cronogramas de dinteles	Anti conexión	Cortede paredes y columnas	Espejo	Recortede las aberturas	Dividir paredes	Sustitución deunmuro-columna	Parámetro pared en apertura	Marcasde altura	Dimensiones de la habitación	Dimensiones de la línea	Capas de estructura	Configuración
		Dinteles Modelado Acabado										Configuración			



Tamaños de las líneas

El plug-in "Tamaños de las líneas" te permitirá crear rápidamente una cadena de dimensiones lineal creando una línea fantasma especificando 2 puntos. Todos los muros y ejes que sean ortogonales a esta línea y la intersecten serán procesados y la cadena de dimensiones se construirá sobre ellos. Primero hay que configurar el plug-in, para ello ve a la configuración del plug-in



Capas de estructura

El plug-in "Capas de estructura" te ayudará a colocar cómodamente en el proyecto, como designación gráfica convencional, una familia de pantallas de estructura (tejados, paredes o suelos). El plug-in funciona sobre la base de nuestra familia, que se descarga durante el primer lanzamiento. Por lo tanto, iniciamos el plug-in y especificamos el punto en el que desea establecer la familia.

ns BS • AR BS • General Modify 🛥 •	
i 🖸 🥔 🖪 🕇 🙌 🕮 🗔 🏟 🚺 🧃	殖 🖅 📅 🛄 🖻 🕸
alos Disposición Dinteles Cronogramas Anti Cortede paredes Espejo Recortede Dividir Sustitución Para de habitaciones de dinteles conexión y columnas las aberturas paredes deunmuro-columna pared e	imetro Marcasde Dimensiones Dimensione Capas de Configuración n apertura altura de la habitación de la línea estructura
Dinteles Modelado	Acabado Configuración
En la ventana que se abre, tenemos que especificar los	Capas de estructura
siguientes ajustes:	mm Wall
 Escribimos o seleccionamos el nombre del tipo de 	Seleccione la flecha
familia de anotación ya creado.	
Escribimos la longitud del estante para la familia.	Introduzca la longitud de la plataforma
 Especificamos la dirección de la punta de flecha. 	0 100 0
4. Introducimos la longitud de la flecha.	
5. Anotamos en forma tabular la composición de todas las	
capas tal y como desea verlas en su futura anotación.	○ ③ ●
6. Hacemos clic en "Hecho".	
El resultado es que por el punto especificado obtenemos	Introduzca el nombre de la espe
la familia colocada de la bandera de construcciones	Seleccione el tipo utilizado Wall 1
	Nombre del quevo tino de familia de indicadores Grosor del socorte
	Concrete, Sand/Cement Screed 20
	Timber Insulated Panel 15
	Timber Insulated Panel 15
	Plasterboard 12
Concrete, Sand/Cement Screed 20 MM	(5)
Timber Insulated Panel - 15 MM	
Insulation Panel - 100 MM	
с Timber Insulated Panjel – 15 мм	
Plasterboard - 12 mm	
	E 6 Hecho